

## FICHA TÉCNICA

# SÚRFAX AS-100®

**Aditivo promotor de adherencia para la fabricación de mezclas asfálticas en caliente o en frío con asfaltos rebajados.**

**SÚRFAX AS-100®** es un excelente aditivo promotor de adherencia para la fabricación de mezclas asfálticas en caliente o en frío con asfaltos rebajados. El producto tal cual se presenta se puede incorporar al asfalto en los diferentes tipos de plantas de mezcla en caliente para su empleo como un excelente aditivo promotor de adherencia en la unión asfalto-agregado.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto a 25°C (77°F)	Líquido viscoso
Olor característico	Aceite vegetal
Color	Ámbar

NOTA: Las características son típicas. Estas pueden variar sin que se vea afectado el desempeño del producto.

### FORMULACIONES TÍPICAS<sup>(1)</sup>

Asfalto virgen	100%	1000 kg	1000 lb
SÚRFAX AS-100®	0.5-1.5%	5-15 kg	5-15 lb

<sup>(1)</sup> Estas son solo formulaciones típicas. Siempre es recomendable realizar formulaciones de laboratorio para determinar la dosificación a emplear.

NOTA: En caso de contacto por cualquier vía proporcionar atención médica inmediata a la víctima. Es obligación del usuario el determinar las condiciones de uso seguro de este producto.

### PRESENTACIÓN

Tambor plástico con 180 Kg (397 lb) peso neto.

### MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Mantener a la sombra, bajo techo y siempre en su envase, cerrado.

### RECOMENDACIONES DE USO

Se puede adicionar al asfalto o rebajado asfáltico en la línea de inyección del tambor mezclador de la planta de mezcla. También se puede mezclar con el asfalto en tanque con agitación.

### GUÍA RÁPIDA DE SEGURIDAD

(Para mayores referencias solicite MSDS SÚRFAX AS-100®)

SÚRFAX AS-100® es un producto orgánico que puede provocar irritación de la piel y puede producir quemaduras, por esto debe evitarse todo contacto con piel, ojos y ropa, empleando equipo de protección adecuado, gafas, guantes, botas y mandil.

En caso de contacto con la piel se recomienda remover todo lo posible con un trapo limpio y lavar inmediatamente con una solución de ácido acético al 5% o vinagre seguido por un lavado abundante con agua y jabón.

Si se produce contacto con los ojos, lavar de inmediato con una solución de ácido bórico al 2% y acudir de inmediato al médico.

Si la ropa fue contaminada es preciso lavarla con vinagre antes de ser usada nuevamente.

### NOTA IMPORTANTE

La información y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas en GRUPO SÚRFAX®, y son ciertas y comprobables, pero esta información y sugerencias no constituyen una garantía, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que GRUPO SÚRFAX® no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicación.

**CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL.  
CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD.**

